

ULTRACARE KERANET EASY

Έτοιμο προς χρήση προϊόν καθαρισμού με σπρέι οξέος που αφαιρεί επίσης τα υπολείμματα τσιμέντου αμέσως μετά
Κατάλληλο για τον καθαρισμό της πλάτης
πλευρά πλακιδίων πορσελάνης
αρμολόγηση. Αφαιρεί τα επιφανειακά υπολείμματα τσιμέντου, ασβέστη και εξανθήματος.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το UltraCare Keranet Easy χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών που έχουν αρμολογηθεί με τσιμεντοκονίαμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα ανθεκτικά στα οξέα υλικά, όπως πορσελάνη, κεραμικά, μωσαϊκά από γυαλί, πλακάκια λατομείου, τερακότα και φυσική πέτρα ανθεκτική στα οξέα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το UltraCare Keranet Easy είναι ένα απλό και έτοιμο προς χρήση προϊόν για εξοικονόμηση χρόνου, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αμέσως μετά την αρμολόγηση. Είναι κατάλληλο για χρήση σε πορσελάνη, κεραμικά, μωσαϊκά από γυαλί, πλακάκια λατομείου, τερακότα και ανθεκτική στα οξέα φυσική πέτρα. Κατά την τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλου μεγέθους, είναι ιδανικό για την αφαίρεση φρέσκων υπολειμμάτων τσιμεντοειδούς ενέματος για αποφυγή του «φαινόμενου πλαισίου». Είναι επίσης κατάλληλο για τον καθαρισμό της πίσω όψης πλακιδίων πριν από την τοποθέτηση, ειδικά με μεγάλες διαστάσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το UltraCare Keranet Easy είναι ένα υγρό καθαριστικό με οξύ διαθέσιμο σε υδατικό διάλυμα 3%. το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση και δεν χρειάζεται καμία αραιώση.
Το UltraCare Keranet Easy βασίζεται σε ένα ειδικό ανόργανο οξύ, του οποίου το πλεονέκτημα είναι ότι έχει επιθετικότητα

θετικό κ.λπ.), χωρίς να αναπτύσσονται, όπως το τελευταίο, πολύ επικίνδυνοι τοξικοί αναθυμιάσεις. Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας το προϊόν σε συνιστάται καλά αεριζόμενοι χώροι.
προς υπολείμματα ενέματος τσιμέντου και εξανθήματα, ίσα με αυτά των πολύ ισχυρότερων οξέων (μουριατικό/χλωριδικό, Το UltraCare Keranet Easy όταν χρησιμοποιείται σωστά, δεν θα καταστρέψει την άρθρωση του ενέματος ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε χρωματιστούς ενέματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Όταν χρησιμοποιείται αμέσως μετά τους τσιμεντοειδείς ενέματα, περιμένετε μέχρι να χάσει την πλαστικότητα του και να γίνει αδιαφανές (ο χρόνος που απαιτείται εξαρτάται από τον τύπο του προϊόντος αρμολόγησης που χρησιμοποιείται), στη συνέχεια ψεκάστε το UltraCare Keranet Easy ομοιόμορφα.
καθαρισμός με υγρό

σφουγγάρι κυτταρίνης (τύπου σφουγγαριού MAPEI), που λειτουργεί διαγώνια πάνω από τις αρθρώσεις του ενέματος. Ξεπλένετε συχνά το σφουγγάρι χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά δοχεία με νερό, το ένα για να αφαιρέσει την περίσσεια του ενέματος από το σφουγγάρι και το άλλο για την επιφάνεια που θα καθαρίσετε, αφήστε την να αντιδράσει για 1-2 λεπτά και μετά προχωρήστε σε μία πρώτη ξεπλένοντας το σφουγγάρι.

Σε ελαφρά σκληρυμένα υπολείμματα ενέματος ψεκάστε το UltraCare Keranet Easy ομοιόμορφα σε ολόκληρη την περιοχή σε κατάλληλη απόσταση, δουλεύοντας σε διαχειρίσιμες περιοχές, αφήνοντάς το να δράσει για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια σκουπίστε την επιφάνεια αφαιρώντας την με τη χρήση ενός υγρού σφουγγαριού κυτταρίνης όπως περιγράφεται παραπάνω.

Το UltraCare Keranet Easy μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε σκληρυμένους ενέματα με ελαφριά υπολείμματα, διαφορετικά χρησιμοποιήστε

UltraCare Keranet Easy σε συμμόρφωση με τις ενδείξεις του συγκεκριμένου φύλλου τεχνικών δεδομένων.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το UltraCare Keranet Easy σε μάρμαρο ή ασβεστόλιθο.
- Μην χρησιμοποιείτε το UltraCare Keranet Easy σε κεραμικά πλακίδια ή εμαγιέ λουτρά με σμάλτο που δεν είναι ανθεκτικό στα οξέα.
- Χρησιμοποιήστε το UltraCare Keranet Easy με λαστιχένια γάντια και γυαλιά, προσέχοντας τα πιτσιλίσματα στο δέρμα ή ρούχα.
- Βεβαιωθείτε πριν από τη χρήση ότι οι επιφάνειες που πρόκειται να καθαριστούν είναι ανθεκτικές στα οξέα. Σε αμφίβολες περιπτώσεις, συνιστάται η διεξαγωγή προκαταρκτικών δοκιμών.
- Μην αφήνετε το UltraCare Keranet Easy να αντιδράσει για πολύ καιρό και ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε όλα τα ίχνη του προϊόν; θα μπορούσε να αποχρωματίσει το ενέματα.
- Το UltraCare Keranet Easy δεν καταστρέφει μεταλλικές ή γαλβανισμένες επιφάνειες, ωστόσο, δεδομένης της ποικιλίας των υλικών που διατίθενται στην αγορά, συνιστάται πάντα μια προκαταρκτική δοκιμή.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με τις ανάγκες, μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το βαθμό και το είδος της βρωμιάς και την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστεί.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το UltraCare Keranet Easy διατίθεται σε φιάλες των 750 ml με σπρέι.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το UltraCare Keranet Easy, αποθηκευμένο στην αρχική συσκευασία, έχει χρόνο αποθήκευσης 4 χρόνια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οδηγίες για την ασφαλή χρήση των προϊόντων μας μπορείτε να βρείτε στην πιο πρόσφατη έκδοση του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας, που διατίθεται στον ιστότοπό μας www.mapei.com.
ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τυπικές τιμές)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Συνοχή:	υγρό
Χρώμα:	διάφανο 1,00 g/
Πυκνότητα:	cm ³
pH:	1.4
Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής:	0°C έως +40°C
Χρόνος αναμονής πριν το ξέπλυμα:	5 λεπτά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν και οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι συστάσεις που περιέχονται σε αυτό το φύλλο δεδομένων προϊόντος αντιστοιχούν στις καλύτερες γνώσεις και εμπειρία μας, όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να θεωρούνται απλώς μετά από μακροχρόνια πρακτική εφαρμογή. για το λόγο αυτό, όποιος προτίθεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων ότι είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν από τη χρήση του προϊόντος. ενδεικτικά και υποκείμενα σε επιβεβαίωση
Ανατρέξτε στην τρέχουσα έκδοση του Φύλλου Τεχνικών Δεδομένων, που διατίθεται από τον ιστότοπό μας www.mapei.com



NΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα περιεχόμενα αυτού του Φύλλου Τεχνικών Δεδομένων ("TDS") μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο έγγραφο σχετικό με το έργο, αλλά το έγγραφο που προκύπτει δεν θα συμπληρώσει ή θα αντικαταστήσει τις απαιτήσεις σύμφωνα με το TDS που ίσχυε τη στιγμή της εγκατάστασης του προϊόντος MAPEI.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πιο ενημερωμένο TDS από τον ιστότοπό μας www.mapei.com.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ TDS ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MAPEI.

11008-6-2021-I-gb

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή κειμένων, φωτογραφιών και εικονογραφήσεων που δημοσιεύονται εδώ απαγορεύεται και δίδεται

